




# EASY BLEED

HOPETECH.COM

hope



## ACHTUNG: DIESE ANLEITUNG UNBEDINGT DURCHLESEN, BEVOR SIE DIE BREMSE ENTLUEFTEN!

Fahrrad fahren kann gefährlich sein. Diese Anleitung sollten Sie vor der Montage sorgfältig lesen. Wenn Sie auf diese Anleitung bei der Montage und der Verwendung dieser Komponenten nicht achten, kann es zu schweren Verletzungen oder sogar tödlichen Unfällen führen.

### INHALT

- Easy Bleed Kit Trichter – HTT0013 [Fig\_001]
- Easy Bleed Kit Tauchkolben – HT0014 [Fig\_002]
- Easy Bleed Kit Deckel [Fig\_003]  
Deckel und Dichtung spezifisch nach Bremsenmodell  
HTT0010 – Race/Race EVO | HTT0011 – Tech 3 |  
HTT0012 – Tech/Tech EVO
- Anschluss Entlüftungsnippel HTTBLSNA-S
- 0,5m Schlauch (durchsichtig)
- Flasche DOT Bremsflüssigkeit 250ml

### BENÖTIGTE WERKZEUGE

- T10 Torx Schraubenzieher · 8mm Schlüssel · Ein sauberer Lappen

### GARANTIE

Für alle Hope Bremsen gilt eine Garantie von zwei Jahre ab Einkaufsdatum gegen Materialdefekte und Montagefehler. Die Originalrechnung wird benötigt und die Ware muß an den Originalhändler retourniert werden. Die Garantie gilt nicht für Schaden, die durch Missbrauch oder die Nichtbeachtung dieser Gebrauchsanleitung entstehen. Ihre gesetzlichen Rechte sind von dieser Garantie nicht betroffen.

hope | EASY BLEED



Fig\_001



Fig\_002



Fig\_003

## VORBEREITUNG VOR DER ENTLÜFTUNG

**001\_**Papiertücher oder einen Lappen um den Ausgleichbehälter legen, um verschüttete Bremsflüssigkeit aufzusaugen.

**002\_**Den normalen Ausgleichbehälterdeckel abschrauben und das Membran abnehmen.

**003\_**Das Membran mit Ausschnitt und danach den entsprechenden Easy Bleed Kit Deckel montieren.

**004\_**Den Trichter mit montiertem Tauchkolben ins Gewinde des Deckels einschrauben.

**005\_**Den Trichter mit DOT 5.1 oder DOT 4 aus einem sauberen Behälter befüllen.

**006\_**Den Anschluss auf den Entlüftungsnippel der Bremszange setzen.

**007\_**Das offene Ende des Schlauches in eine Flasche bzw in einen Behälter geben.

